

Anleitung zur Installation eines Updates v. PenmapEncoreT (v8.2) auf dem PC oder Trimble-Yuma (Vorversion von PenmapEncore bereits installiert, eine Lizenz für Penmap-Version 8.x muss vorhanden sein!)

- 0.) auf dem PC / Yuma unbedingt die vorhandene Konfiguration sichern !!
- Einstellungen – Eigenschaften – Tab: Beim Start - Tab: Konfig. - Konfiguration sichern



Hinweis: Ab Version 8.1 ist der Button ‚Konfiguration sichern‘ nicht mehr vorhanden. In diesem Falle und im Falle eigener Anpassungen der default – Konfigurationsdateien sollte man folgende Verzeichnisse unterhalb /Programs/Penmap.com/Penmap encore/ **zusätzlich manuell sichern**: /coding/, /configfiles/, /origback/, /key/ und /stock/

- 1.) Gehen Sie auf den PC unter Systemsteuerung - Programme und Funktionen bzw. Software (bei Windows-XP), suchen Sie die vorherige PenmapEncoreT-Installation des PC's und deinstallieren Sie diese.
- 2.) Führen Sie ein Reboot des PC's durch
- 3.) auf dem PC die Installationsdatei für das Update ausführen, z.B.: Penmap_encoreT_822_3346.exe - nach Bestätigung der Lizenzbedingungen und „Next“ startet die Installation...
- 4.) starten Sie nach erfolgreichem Abschluss der Installation das Programm Penmap
- 5.) ...die Meldung: „Nutze Backup Konfiguration“ mit „Yes“ bestätigen



...bei weiteren Fragen können Sie sich gern hierhin wenden:

Hommel Vermessungssysteme GmbH
Karl - Marx - Allee 20
D-07747 Jena
Tel.: (03641) 225295 Fax: (03641) 236791
Mobil: (0179) 7831555
Email: info@hommel-vermessungssysteme.de
Web: www.hommel-vermessungssysteme.de