


Daten exportieren mit PenmapEncore Version 7.5

1.) bei der Datenerfassung eine Punktnummer und einen Punktcode (als Kommentar) eingeben
...hierzu zunächst die Einstellungen „Punktnumerierungen“ vornehmen,
dann bei der Erfassung länger auf das Penmap-Symbol drücken, zur Dateneingabe
anschliessend auf die Punktnummer und auf den Kommentar (Bleistift) klicken



2.) im Dialog „Eigenschaften“ die Parameter für den Export einstellen

a.) CSV-Export (Format: Punktnummer, Code, Rechtswert, Hochwert, Höhe,...)



b.) DXF-Export



c.) ESRI-Export



3.) im Menü „Exportieren“ das entspr. Format auswählen



...bei weiteren Fragen können Sie sich gern hierhin wenden:

Hommel Vermessungssysteme GmbH
Karl - Marx - Allee 20
D-07747 Jena
 Tel.: (03641) 225295 Fax: (03641) 236791
 Mobil: (0179) 7831555
 Email: info@hommel-vermessungssysteme.de
 Web: www.hommel-vermessungssysteme.de